

PRODUCT-DETAILS

# 8504.3 BB

## 8504.3 BB Rocker bell with lens - Sky Niessen



### Общая информация

Тип расширенного изделия	8504.3 BB
Идентификационный номер изделия	2CLA850430A4101
Европейский товарный код (EAN)	8427238239453
Описание в каталоге	8504.3 BB Rocker bell with lens - Sky Niessen
Длинное описание	Color: Soft White Basic Rocker for push-buttons code: 8104, 8104.5 & 8104.9

### Technical

Design Range	Sky Niessen
Number of Batteries	0

### Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Экологическая информация	9AKK108466A4732

### Dimensions

Чистая ширина изделия	0.081 m
Чистая высота изделия	0.078 m
Чистая толщина изделия	0.131 m
Чистый вес изделия	0.022 kg

## Container Information

Package Level 1 Units	box 5 штука
Package Level 1 Width	0.081 m
Package Level 1 Height	0.078 m
Package Level 1 Depth / Length	0.131 m
Package Level 1 Gross Weight	0.120 kg
Package Level 1 EAN	8427238239453

## Ordering

Минимальный объем заказа	5 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Spain (ES)

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	9AKK108466A4732
Инструкции и руководства	2CLX850009A1001
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CLC850430A4101

## Popular Downloads

Технические данные	9AKK107046A0356
Инструкции и руководства	2CLX850009A1001

## Classifications

ETIM 7	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85389099
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121704

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Cover Plates → Switch & Push Buttons

